

## DBPOWER ジャンプスターター FAQ

1. このジャンプスタート用バッテリー自体の充電はどうやって行うのでしょうか？5Vでの入力しかできないのでしょうか？12VやAC100Vでの充電はできないのでしょうか？

この商品は、付属品の USB ケーブルで充電します。ノートパソコンなどの USB 出力端子、またはスマホなどの充電時に使用する AC 充電器(5V 出力)で充電できます。充電には 5V 入力ですので 12V 又は 100V で充電するには変換アダプターを使用して充電必要あります。

### 2. ジャンプスターターの充電

第1ステップ：

付属の USB 充電ケーブルのマイクロ USB プラグをジャンプスターターの入力ポートに差し込む。

第2ステップ：

もう一方の USB プラグを USB 電源（5V）のジャックに差し込み充電を開始する。充電中はバッテリー残量インジケーターが点滅します。USB 電源には、携帯電話やスマホ用の USB 充電器をご利用いただけます。車の中での充電には、市販のシガーソケット USB 充電器をお使いください。

### 3. エンジン始動の取扱い手順

- a. 本体の電源スイッチをオンにして、残量インジケーターが 2 個以上（バッテリー残量 50%以上）であることを確認します。
- b. ケーブルの赤いクリップを車バッテリーのプラスにしっかり接続し、黒いクリップを車バッテリーのマイナスに連続します。
- c. ケーブルの根本にある接続部に緑赤の点滅がするすぐ近くにボタンがあって押して緑にし 30 秒以上ほったらかしにする。
- d. エンジンが始動したらジャンプスターターケーブルのプラグを本体から外します。

### 4. 注意事項

- a 危険ですので、赤色と黒色のクリップを短絡させないでください。
- b 危険ですので、ジャンプスターターを分解したり破壊したりしないでください。
- c お子様が使うときには、事故が起こらないよう、親が付き添い、説明書に従って取り扱うよう指導してください。
- d ジャンプスターターは乾燥した場所に置き、湿気や腐食性のあるものから遠ざけてください。
- e もし、ジャンプスターターの膨らみに気付いたときには、直ちに使用を止めてください。
- f ジャンプスターターは常温で使用し、濡れた場所や高温の場所、あるいは火気の近くでのご使用は避けてください。
- g クランキングは 4 秒以内とし、一度でエンジンが始動しないときには、そのまま続けないで、少なくとも 15 秒間待ってから再度試みてください。
- h ジャンプスターターのバッテリー残量が 10%以下のときに使用すると、バッテリーが劣化しますので、ご使用にならないでください。
- i 最初のご使用時には、6 時間以上充電を行ってください

万が一、正常に作動しない、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございましたら、遠慮なくお問い合わせご連絡ください。1 営業日以内に懇切丁寧に対応いたします。

今後もさらにお客様に喜んでいただけるようサービスの向上を目指し努力してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

DBPOWER

カスタマーサービス一同