

## DBPOWER 4K アクション カメラ FAQ

1. マクロ SD カードの何 GB まで対応しているんですか？

この商品は最大まで 64GB の SD カード対応できます。

2. HDMI 出力は付いていますか？

HDMI 出力付いています。マイクロタイプの HDMI ケーブルが必要です。

3. 防水ハウジングを付けた状態で給電及び充電は可能でしょうか？

防水ハウジングを付けた状態で給電及び充電できません。

4. SD カード認識できません

A 使用前 SD カードをフォーマットしてください。

B CLASS10 以上の SD カードを利用してください。

5. WIFI 接続手順

1 電源入れた後に、下のボタンを押して、スクリーンに「WIFI メッセージ」が現れて、WIFI ライトは点灯します。

2 スマートフォンでの WIFI 設置を通じて「アクションカメラ」というネットワークにアクセスして、パスワード 1234567890 を入力します。

3 スマートフォン/タブレットで「EziCAM」アプリを起動します。スマートフォンやタブレットからカメラの撮影画面を操作することが出来ます。アプリを利用することで、スマートフォンやタブレットからカメラのデータも操作できます。

4 アプリ「EziCAM」は説明書の初めのページにある QR コードをスキャンして、アプリをインストールすることができます。

ご注意：WIFI 機能を使用する前に、スマートフォン/タブレットに「EziCAM」アプリをインストールします。Android の場合は Google Play から、iPhone の場合は APP Store からアプリをダウンロードできます。

6. バッテリーの装着

1 カバーを開き、正しい極性（+または-）に従ってバッテリーを挿入します。

2 カバーをしっかりと閉めます。

3 装着されたバッテリーを取り外すには、バッテリーに付属のハンドルを引っ張って、そのまま抜いてください。

◆ご注意：

1. Micro SD カードは 16G から 64G まで、Class10 の読み込みスピード 80M/S 以上のものを推奨いたします。

2. ご使用になる前に、MicroSD カードをフォーマットしてください。

3. バッテリーは二つ付属。一つは収納ケースにあり、もう一つは本機にあります。バッテリーカバーを開いて、ご確認ください。

4. リモコンは水中で使用できません。ご注意ください。

5. 録画しながら写真撮影ができます。録画中に、電源ボタンを一回押すと写真が撮れます。

6. 技適マーク取得済みアクションカメラです。番号:204-620473

7. 凍結・結露しない安定した使用環境・温度 0℃～55℃範囲内で商品をご使用ください。  
-10℃以下の環境で使用すると、出力が低下したり、バッテリー起動しなかったり、機器の故障の原因となりますので、使用温度範囲を守ってご使用ください。

**特別キャンペーン：**

DBPOWER 公式ページで「品質保証」を[クリック](#)し、ご注文の基本情報を記入して頂ければ、今すぐ保証期間を **1年延長**することができます！

DBPOWER はお客様へより良い使用体験を提供するために努めています！

お問い合わせ：[service@dbpower.jp](mailto:service@dbpower.jp)

[品質保証ページ](#)



[www.dbpower.jp/warranty](http://www.dbpower.jp/warranty)

[ホームページ](#)



[www.dbpower.jp](http://www.dbpower.jp)

万が一、正常に作動しない、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございましたら、遠慮なくお問い合わせご連絡ください。1 営業日以内に懇切丁寧に対応いたします。

今後もさらにお客様に喜んでいただけるようサービスの向上を目指し努力してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

DBPOWER

カスタマーサービス一同