

DBPOWER 超小型 ドライブレコーダーの使用案内

1. 最大 32GSD カード対応

使用前 SD カードをパソコンからフォーマットしてください。

2. フリーズになる場合では、下記の 3 点をご確認してください。

- a. 商品のリセットボタンを押して試します。
- b. 使用前パソコンから SD カードをフォーマットしてください。
- c. Class10 以上の SD カードを差し込んでください。

もし上の方法解決できないなら、一度弊社のアフターサービスと連絡していただけないでしょうか。保証期間で無料修理或いは交換対応できます。

3. 取り付け方法

- ①フロントガラスを掃除して、吸盤型金具をフロントガラス中央にやや右に、吸盤型金具を押し当て、金具のレバーを押し下げて金具の取り付けは終了です。
- ②レコーダー本体を金具に嵌め込みた後、レコーダー本体の撮影角度を合わせて、金具のリングを回して締め込み助手席側経由で電源配線を車の内張りに隠し、Aピラーを通してセンターコンソールのシガーソケットに接続。

4. Gセンサー

Gセンサーは万が一の事故の際にも、衝撃や急ブレーキを自動検知機能で自動録画できます。

5. 液晶の画像を走行時に消すことは出来ますか？

スクリーンセーバーの機能があり、一定の時間が来ると設定で、画像が消せます。

6. ドライブレコーダーの本体から SD カードを差込と抜き取り方法

スロットは一度押し下げてロック、取り出すときに再度押し下げてロック解除をするタイプです。入ってる SD カードを上から中に押し込む(奥まで)そして離せば頭がでます。

7. 本体側の usb のタイプは何になりますか？

マイクロ USB です。

8. こちらは電源を USB からでもとることが可能ですか？

電源はシガーソケットか USB を選べます。

9. 動画の消し方

本体から直接録画したものを消すことできません。パソコンから録画ファイルを削除してください。

万が一、正常に作動しない、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございましたら、遠慮なくお問い合わせ、またはご連絡ください。1 営業日以内に懇切丁寧に対応いたします。

今後もさらにお客様に喜んでいただけるようサービスの向上を目指し努力してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

DB POWER

カスタマーサービス一同