

DBPOWER ドライブレコーダー取扱説明書

お客様へ

弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

こちらは海外販売者でございます。日本語は完璧ではありません。

説明書にわかりづらい表現や、失礼な表現や、誤解を招く内容がございましたら、心よりお詫び申し上げます。

何かご不明な点などございましたら、下記のメールにご遠慮なくお問い合わせくださいませ
。

アフターサービスメール： [sharedream6@gmail.com](mailto:shareddream6@gmail.com)

各部の名前



- | | | |
|---------------|-----------------|------------|
| 1. レンズ | 2. 赤外線ライト | 3. LCDモニター |
| 4. [メニュー]ボタン | 5. [元へ]ボタン | 6. [決定]ボタン |
| 7. [後へ]ボタン | 8. [一ド切り換え]ボタン | |
| 9. [オン/オフ]ボタン | 10. [スタンド接続]ボタン | |
| 11. マイク | 12. SDカードスロット | 13.USB端子 |

ボタンの説明

1. [決定]ボタン

メニューの決定操作や動画/静止画の撮影操作を行います

2. [モード切り換え]ボタン

スタンバイ状態で①動画撮影、②静止画撮影、③録音、④動画ファイル再生/静止画ファイル表示などモードを切り換えます。

3.[オン/オフ]ボタン①カメラの電源を開けるや閉める②スタンバイ状態で赤外線ライトのオンやオフ操作を行います。

4. [元へ]ボタン

メニューのカーソル操作を行います

5. [メニュー]ボタン


ボタンを押してメニュー内容を表示します。立て続けに押して各モードを切り換えま

6. [後へ]ボタン

メニューのカーソル操作を行います。

動画/静止画撮影の操作

1. 電源を開けるや閉める

電源ボタン  を約3秒間で押して、赤点灯状態で電源を開けます。

電源ボタン  を約3秒間で押して、消灯状態で電源を閉めます。

電源が切れるの状態でカメラはパワーオフになります。

2. 動画撮影

[メニュー]ボタンを押して、動画撮影モードを切り換え、LCDモニタの左上で動画撮影のアイコンを表示します。[決定]ボタンを押して動画撮影を行います。

3. 静止画撮影

[メニュー]ボタンを押して、静止画撮影モードを切り換え、LCDモニタの左上で静止画撮影のアイコンを表示します。
[決定]ボタンを押して静止画撮影を操作が行います。

4. 動画ファイル/静止画ファイルの再生

[メニュー]ボタンを押して、動画ファイル/静止画ファイル再生モードを切り換え、LCDモニタの左上でファイル再生のアイコンを表示します。

[元へ]/[後へ]ボタンでカーソル操作を行って、ファイルを選択できます。[決定]ボタンを押してファイル再生をできます。

5. メニューの設定

[メニュー]ボタンを押して、メニュー設定の画面を表示します。

[元へ]/[後へ]ボタンでカーソル操作を行います。ご希望の項目を選択して[決定]ボタンで確認できます。

6. メニュー設定からログオフ

[メニュー]ボタンを押して、メニュー設定の画面からログオフ操作を行います。

7. 時間の設定

立て続けに[メニュー]ボタンを押して、機器設定画面を表示されます。

[元へ]/[後へ]ボタンでカーソル操作を行って[期日設定]を選択します。[電源ボタン]で年月日や時分秒の設定を操作行います。[元へ]/[後へ]は数字のプラスやマイナスを操作できます。設定完了後[決定]ボタンで確認します。

8. 言語の設定

立て続けに[メニュー]ボタンを押して、機器設定画面を表示されます。[元へ]/[後へ]ボタンでカーソル操作を行って[言語]を選択します。日本語・中国語・英語など言語を選択可能です。[決定]ボタンで確認できます。

USBモード

USBコードで動画ファイルや静止画ファイルをPCへ伝送できます。

バッテリーの使用

1. バッテリーの使用状況:



電力100%



70%残量



0%残量



残量が少ない

2. バッテリーの充電

必ず付属USBケーブルを使用してください。USBケーブルを接続し、充電ライト点灯し、充電中であることを表します。

カーアダプター充電では、出力電圧5Vをご確認してください。

カメラの仕様

撮影素子	CMOSセンサー
LCDモニタ	2.7インチLCDモニタ
レンズ	画角120度
夜間撮影	赤外線1灯
記録媒体	Micro SDカード「32GBまで」
画素圧縮方式	動画:MOV(H.264動画圧縮規格) 静止画:JPEG
記録解像度	フルHD(1080p)、HD(720p)、VGA、QVGA
言語	日本語/中国語/英語/韓国語/ドイツ語/フランス語/イタリア語…
重力センサー	対応
ホワイトバランス	AWB(オートホワイトバランス)、太陽光、曇天、電球、蛍光灯
露出補正	-2.0 EV~+2.0 EV
オートオフ	1分、3分、5分、機能閉鎖
バッテリー	リチウムイオン充電電池内蔵 180mAh
充電電圧	DC5V
充電時間	3時間
対応システム	Windowsme/2000/2003/XP/vista/Win7

保証書

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 4.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書

品番 W20	インボイスナンバー	
お客様	お名前	
	ご住所	
販売店		
保証期間:1年間	お買い上げ年月日	年 月 日

追加説明

【ボタン】説明

- MENU → メニュー切り替え(各モード毎)
- △ → メニュー項目の上移動
- /OK → (赤丸)記録開始/メニュー時のOK
- ▽ → メニュー項目の下移動
- MODE → 動画・静止画・再生の切り替え

【共通設定】

- ・日付／時刻:オン／オフ／日付・時刻設定
- ・自動電源オフ:1分／3分／5分／オフ
- ・Gセンサー:レベル0／レベル1／レベル2／レベル3／レベル4／オフ
- ・ライセンス番号:9桁の英数字(英字3文字+6桁数字)
- ・ボタン操作音:オン／オフ
- ・スクリーンセーバー:1分／3分／5分／オフ
- ・言語:日本語、英語、中国語など8種類
- ・周波数:50Hz／60Hz
- ・テレビモード:PAL／NTSC
- ・画像回転:オン／オフ
- ・フォーマット:キャンセル／OK
- ・初期設定に戻す:キャンセル／OK
- ・FW Version:ファームウェアバージョンの表示

【ビデオ(動画)設定】

- ・解像度:1080FHD／1080P／720P／VGA／QVGA
- ・露出補正:+3／+2／+1／0／-1／-2／-3
- ・ホワイトバランス:オート／太陽光／曇天／蛍光灯／電球
- ・手ぶれ軽減:オン／オフ
- ・ループ録画:オフ／3分／5分／10分
- ・モーションセンサー:オン／オフ
- ・音声記録:オン／オフ
- ・日付表示:オン／オフ

【カメラ(静止画)設定】

- ・撮影モード:単写／2秒タイマー／5秒タイマー／10秒タイマー
- ・解像度:12M／10M／8M／7M／5M／3M／2M／VGA
- ・画質:スーパーファイン／ファイン／ノーマル
- ・シャープネス:鮮明／ノーマル／ソフト
- ・露出補正:+3／+2／+1／0／-1／-2／-3
- ・ホワイトバランス:オート／太陽光／曇天／蛍光灯／電球
- ・カラー:標準／セピア／モノクロ／ビビッド
- ・ISO:オート／100／200／400
- ・シーンセレクション:オート／風景／ポートレート／夜景／夜景ポートレート／高感度／ビーチ
- ・顔検出:オフ／顔検出／笑顔検出
- ・手ぶれ軽減:オン／オフ
- ・連写:オン／オフ
- ・ライセンス番号セット:お客様はライセンス番号設定すると、お客様のナンバープレートが録画に表れます。
 - ・ループ録画:録画時間を設定して、循環的に録画します。
 - ・モーションセンサー:モーションセンサー感度が調節できます。

動画説明

下記のサイトは動画説明でございます。

<https://youtu.be/11g1HL6lr-E>

よくある質問

1.日本語表示変更方法

本体上部電源ボタン長押し→MEMUを押してもう一度MEMUを押してSetup(右のスパナのアイコン)を選択

▼を押す(7回)とLanguageを選択してOKボタン、▼を押す(11回)と日本語を選んでOKボタンで日本語表示で完了。

2.ブルースなど不具合

- ① 商品のリセットボタンを押して試します。
- ② シガーソケットの故障恐れがあります。他のシガーソケットと接続してください。

3. 取り付け

- ①フロントガラスを掃除して、吸盤型金具をフロントガラス中央にやや右に、吸盤型金具を押し当て、金具のレバーを押し下げて金具の取り付けは終了です。
- ②レコーダー本体を金具に嵌め込みた後、レコーダー本体の撮影角度を合わせて、金具のリングを回して締め込み助手席側経由で電源配線を車の内張りに隠し、Aピラーを通してセンターコンソールのシガーソケットに接続。

4.Gセンサー:

Gセンサーは万が一の事故の際にも、衝撃や急ブレーキを自動検知機能で自動録画できます。

5.ループ録画

ループ設定: 4段階で、オフ/3分/5分/10分が選べます。

6.自動オフ設定

自動オフ設定: 4段階で、1分/3分/5分/オフが選べます。