


DBPOWER ミニ LED プロジェクター FAQ

1. スライドショーモードは解除できますか。
スライドショーモードは解除できます。画像が再生時リモコンの OK ボタンを押して、いくつかの選択肢が出てきます。そして、リモコンから対応の選択肢を選んで使えます。
2. Bluetooth と Wi-Fi 機能搭載していますか。
いいえ、Bluetooth と Wi-Fi 対応できません。
3. この商品は HDMI 出力端子を搭載した機器と繋いで 1080P 解像度で映りますか。
はい、HDMI 出力端子を搭載した機器と繋いで 1080P 解像度で映ります。
4. surface pro 3 と接続できますか。
はい、HDMI 変換アダプタと接続が必要です。
5. プロジェクターから外部スピーカーへ接続する事ができますか。
はい、接続できます。3.5mm ミニジャックをおすすめです。
6. USB メモリーと接続できますか。
接続できます。USB 入力端子と接続して操作できます。
7. DVD と接続する事ができます。
本体は HDMI 入力対応できます。HDMI 入力端子より DVD と接続します。
8. USB メモリーと接続して自動的に繰り返し再生できますか。
USB メモリーは一つムービーファイルの場合、自動的に繰り返し再生できます。もしたくさんファイルがある場合、手動で再生ボタンを押す必要があります。
9. このプロジェクターでズームイン/ズームアウトできますか？
いいえ、プロジェクターの距離を調節して、表示画像が拡大または縮小されます。
10. スマホと接続できます。スマホの接続方法：
iphone 端末の設定：
a. 純正の lightning 充電コードで iPhone とプロジェクターの「OUT5V」 と接続します。
b. プロジェクターの信号源をスマホにします。
c. スマホには「このコンピュータを信頼しますか？」という確認メッセージが出てくるのです。その時はぜひはいを選択してください。（もしメッセージが出なかったらスマホを再起動しましょう）
ご注意：もし以上の手順で投影できなかつたら、お手数ですが、スマホのミラリングでプロジェクターを選択必要がございます。Android 端末の設定方法も同じ手順です。
11. LED ランプの使用寿命はどれくらいですか。
低消費電力 LED ランプを採用して、50000 時間以上働かせることができます。
12. 画像の色が明るくない、ぼやけの場合、下記の3点をご確認をお願いします。
1. 暗い場所で使ってください。
2. レンズの黒い調整リングを手動で回して調整します。
3. 設定からカラーモードを調整してください
13. リモコンが操作できない場合
新しい電池を交換し確認してください。もし改善しないなら、一度弊社のアフターサービスと連絡していただけないでしょうか。無料で新品リモコン交換対応できます。
14. プロジェクターの画面が上下逆さまに表示になる場合



製品の問題ではありません。下記の方法で設定をお願いします。



1. プロジェクターを上下逆さまに置くと、画面が正しい方向に表示します。
2. 「設定」から「プロジェクターモード」を選択して「OK」をクリックします。
3. 「正面投影」モードを選んで画面が正常に表示します。

15. USB のパワーポイント (PowerPoint) をプロジェクターで投影とき、画面がぼやけるの場合 USB ではなく、HDMI と VGA と直接に繋いでパワーポイントを投影してください。パソコンの場合なら、解像度を 800*480 に調節して画面が一番鮮明です。

16. ヒントが合わないですか。

1. 5-2.5M くらい距離で調節することがおすすめです。もし近すぎる、或いは遠すぎるなら、ピントが合わない恐れがあります。

17. 何センチを使用すればいいですか。

暗い場合なら、投影サイズは 80 インチ-100 インチ使えます。

明るい場合なら、投影サイズを 50 インチ以内をお勧めます。投影サイズを個人の要求に調節してください。

18. プロジェクターが突然電源オフ、使用できません。


この商品は温度制御システムが搭載しています。長い時間使えて、機器が熱くなると、温度制御システムが自動的に電源オフします。プロジェクターを保護します。

19. ノイズがあります。



小型モーターを高速回転しているとき、少しノイズがあるのは正常です。この商品最新の冷却システムが採用して、ファンの音が普通のプロジェクターより 50%小さく改善しまし

た。もし音が大きい場合、恐らく、配達中の衝撃で、商品インナーを壊して、そのとき一度弊社のアフターサービスと連絡していただけないでしょうか。

20. 言語設定



メニュー画面の「(設定) SETTING」を選びます。ISD language から Japanese を選択します



設定後、システム言語は日本語に変更しました。

ご注意：音声出ない場合では以下をご確認をお願いします。

1. ビデオはDolby形式含まれることをご確認ください。こちらの商品は只今Dolby形式の音声フォーマットが未対応です。
2. Amazonビデオで一部の映画の音声が出ない場合では、Fire TV Stickの設定画面（オーディオ）のDolby Digital Plusをオフにしたらプロジェクター本体から音声がでます。
3. DVDディスク再生時に画像は映るが音声が出ない場合は
 - a. プレイヤーのオーディオ設定で「Dolby切り替え」を自動（Default設定）から”オフ”に変更してください。
 - b. BDプレイヤーのオーディオ設定で自動をはずし、PCMを選択してください。
 - c. 付属のAVケーブルで一度接続して音声をご確認ください。
4. 著作権の関係でNetflixやwowowオンデマンドは映写出来ません。ご了承ください。

特別キャンペーン：

DBPOWER公式ページで「品質保証」を[クリック](#)し、ご注文の基本情報を記入して頂ければ、今すぐ保証期間を**1年延長**することができます！

DBPOWERはお客様へより良い使用体験を提供するために努め続けています！

お問い合わせ：service@dbpower.jp

[品質保証ページ](#)



www.dbpower.jp/warranty

[ホームページ](#)



www.dbpower.jp

万が一、正常に作動しない、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございましたら、遠慮なくお問い合わせ、またはご連絡ください。1営業日以内に懇切丁寧に対応いたします。

今後もさらにお客様に喜んでいただけるようサービスの向上を目指し努力してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

DB POWER

カスタマーサービス一同